

BYTE AV FLÄKTFILTER



Steg 1

Slå av säkringen till fläkten. Kontrollera att spänningen är avslagen genom att försöka sätta i gång fläkten.

Steg 2

Ta av täckplåten till fläkten. Du får av täckplåten genom att först skjuta den uppåt, så som på bilden, och sedan utåt. Detta steg kan vara lite klurigt. Börja på ena sidan och försök få loss den, innan du går över på nästa sida.



Täckplåten hänger i två par skruvar på vardera sida. Så här ser fästet ut på plåten.



Steg 3

Skruva bort dessa skruvar från fläkten.



Steg 4

Öppna upp fläkten. Filtren är markerade i följande bild.



Steg 5

Skjut ut båda filtren och byt ut dem mot nya.



Steg 6

Montera ihop fläkten igen genom att följa stegen ovan i omvänd ordning.

Steg 7

För att återställa filterlarmet (den röda lampan som blinkar), håller du inne * på kontrollpanelen i 10 sekunder.

